

Darts

(Fussballdarts oder Tennisdarts)

Vermietung Eventtools



Darts ist eine innovative und aufregende Sportart, die entweder die besten Elemente von Fussball und Darts (=Fussballdarts) oder Tennis und Darts (=Tennisdarts) miteinander vereint. Anstelle von herkömmlichen Dartpfeilen kommen hier Klettfussbälle respektive Tennisbälle zum Einsatz, die in verschiedene Punkte der überdimensionalen Dartscheibe geschossen werden.

Es kann ein kleines oder grosses Darts gemietet werden. Dieses kann als Fussballdarts oder Tennisdarts eingesetzt werden.

Kontakt MS Sports AG

MS Sports AG
Sonnenrain 3b
6221 Rickenbach LU
+41 41 260 33 67
events@mssports.ch
www.mssports.ch

Die Miet-Anfrage erfolgt via Formular (MS Sports Webseite)

Allgemeine Daten & Voraussetzungen

Darts - klein

Masse Eventtool	3.5m x 2.5m x 2m <i>(Breite x Höhe x Tiefe)</i>
Platzbedarf inkl. Abschussdistanz	5.5m x 3m x 9m <i>(Breite x Höhe x Tiefe)</i>
Strombedarf für Gebläse	1 x 230 V

Darts - gross

Masse Eventtool	5m x 4m x 2m <i>(Breite x Höhe x Tiefe)</i>
Platzbedarf inkl. Abschussdistanz	7m x 5m x 10m <i>(Breite x Höhe x Tiefe)</i>
Strombedarf für Gebläse	1 x 230 V

Lieferumfang

o 1x Darts-Scheibe	o 1x Stapel Hütchen
o 1x Gebläse	o 4x Wasserkarister
o 1x Kabelrolle	o 10x Heringe
o 1x Adapter	o 1x Hammer
o 4x Klettfussbälle Gr. 5 in Ballsack oder entsprechend Tennisbälle	o 1x Ballpumpe
o 1x Ballfasser	

Mietpreis *(exkl. Pauschale-Grundgebühr von CHF 50.-)*

Darts - klein

1 Tag <u>ohne</u> Betreuung	CHF 200.- Preis exkl. MWST
1 Tag <u>mit</u> Betreuung	CHF 700.- Preis exkl. MWST

Darts - gross

1 Tag <u>ohne</u> Betreuung	CHF 300.- Preis exkl. MWST
1 Tag <u>mit</u> Betreuung	CHF 850.- Preis exkl. MWST

Aufbau

1. Darts-Scheibe auf einem möglichst sauberen Untergrund ausbreiten (Klettfläche nach unten)
2. Seile auf der linken und rechten Seite der Darts-Scheibe auslegen
3. Füllstutze von Darts-Scheibe am Gebläse befestigen
4. Kabelrolle ganz ausrollen → Überhitzung vermeiden
5. Stromversorgung anschliessen → es gibt keinen Ein-/Ausschalter
6. Darts gegen das Umfallen mit den Seilen im Winkel von 45 Grad abspannen

Strom darf nicht abgestellt werden während des Gebrauchs

Achtung! Falls sich die Darts-Scheibe nicht mit Luft füllt, dann die Reisschlösser auf den Seiten kontrollieren. Diese schliessen, damit die Luft drinnen bleibt.

Abbau

1. Darts-Scheibe reinigen
2. Befestigungsseile lösen
3. Stromversorgung abbrechen
4. Reisschlösser öffnen und Luft rauslassen
5. Darts-Scheibe zusammenlegen, Klettflächen nach innen
6. Darts-Scheibe in Transporttasche versorgen

Nicht nass einpacken!